



ESPAÑOL


MOUSE INALÁMBRICO RECARGABLE

SLIM RECHARGEABLE WIRELESS MOUSE

Guía rápida / Quick guide

CONOCE TU MOUSE

1. Botón derecho
2. Botón izquierdo
3. Scroll
4. Selector de DPI
5. Puerto de carga Tipo C
6. Interruptor de Encendido/Apagado
7. Lente óptico
8. Dongle USB A



MOUSE INALÁMBRICO RECARGABLE

Conecta el dongle USB incluido en uno de los puertos USB disponibles de tu computadora. Este transmisor establece la comunicación inalámbrica entre el mouse y tu dispositivo.

Desliza el interruptor de encendido ubicado en la parte inferior del mouse a la posición "ON". Esto activará el mouse y lo preparará para la conexión inalámbrica.

Una vez encendido, el mouse buscará automáticamente la señal del transmisor USB. No es necesario presionar ningún botón adicional. La sincronización se realizará de forma automática.

CÓMO CONFIGURAR DPIS

Para cambiar la cantidad de DPIS, presionar el botón abajo del scroll y se configurará desde 800, 1200 hasta 1,600 DPIS (3 niveles que se repiten conforme se presionen, en ese orden), que modificará los puntos por pulgada que se aprecia en menor o mayor desplazamiento del cursor.

CARGA DE BATERÍA

Antes de su primer uso, es recomendable cargar completamente la batería del mouse. Utiliza el cable de carga USB incluido para conectar el mouse a un puerto USB de tu computadora.

Cuando la batería esté baja, el indicador LED parpadeará para alertarte. Recarga el mouse cuando sea necesario para garantizar un rendimiento óptimo.

Para mantener tu mouse en óptimas condiciones:

Limpia regularmente con un paño suave.
Evita golpes y caídas.
Almacénalo en un lugar seguro.
Manipula el cable de carga con cuidado.
Evita altas temperaturas.

¡Con estos simples cuidados, tu mouse rendirá al máximo!

FICHA TÉCNICA

Voltaje de entrada: 5V
Tipo de corriente: CC
Conexión: 2.4G / USB
Receptor: USB A
Duración de la batería: Hasta >10 días
Batería: 300MAh Recargable / Rechargeable
Botones: 4
DPI's: 800 /1200/1600
Polling Rate: 125 Hz
Compatibilidad: Windows XP en adelante, MAC OS

Garantía limitada de productos

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Productos	Vigencia
Tablets, e-movilidad, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 meses
Equipos Nanobay o Minibay. 2 años.	24 meses*
* (Para equipos adquiridos a partir del 24 de junio del 2024).	
Equipos de cómputo escritorio ofimática y gaming. 3 años	36 meses*
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre y procesadores Celeron solo serán de 12 meses.	
Monitores. 3 años	36 meses*
* Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	

Póliza de garantía Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Mouse inalámbrico recargable	Sello del distribuidor
Modelo: MO-307	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso incluido en el producto.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.


Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Aldalía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2



KNOW YOUR MOUSE

1. Right Button
2. Left Button
3. Scroll wheel
4. DPI Switch button
5. Type-C charging port
6. Power Switch (On/Off)
7. Optic lens
8. USB Dongle



WIRELESS RECHARGEABLE MOUSE

Connect the included USB dongle to one of the available USB ports on your computer. This transmitter establishes wireless communication between the mouse and your device.

Slide the power switch located on the bottom of the mouse to the "ON" position. This will activate the mouse and prepare it for wireless connection.

Once turned on, the mouse will automatically search for the USB transmitter signal. No additional buttons need to be pressed. The synchronization will occur automatically.

HOW TO CONFIGURE DPIS

To change the amount of DPI, press the button below the scroll and it will be configured from 800, 1200 to 1,600 DPI (3 levels that are repeated as they are pressed, in that order), which will modify the dots per inch that can be seen in lower or greater cursor movement.

BATTERY CHARGING

Before first use, it is advisable to fully charge the mouse battery. Use the included USB charging cable to connect the mouse to a USB port on your computer.

When the battery is low, the LED indicator will blink to alert you. Recharge the mouse as needed to ensure optimal performance.

To keep your mouse in optimal condition:

Clean regularly with a soft cloth.
Avoid bumps and falls.
Store it in a safe place.
Handle the charging cable with care.
Avoid high temperatures.

With these simple precautions, your mouse will perform at its best

DATA SHEET

Input: 5V
Current type: CC
Connection: 2.4G / USB
Doungle: USB A
Battery working time: Up to > 10 days
Battery: 300MAh Rechargeable
Buttons: 4
DPI's: 800 /1200/1600
Polling Rate: 125 Hz
Compatibility: Windows XP onwards, MAC OS

Limited product warranty

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warranty the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
Tablets, e-mobility, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 months
Nanobay or Minibay equipment. 2 years. * (For equipment purchased after June 24, 2024).	24 months*
Desktop office and gaming computers. 3 years * Except for computers where the processor is integrated into the motherboard and Celeron processors, the warranty will only be 12 months.	36 months*
Monitors. 3 years * Except for panels (screen displays) for which the warranty will only be 12 months.	36 months*

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: Rechargeable wireless mouse	
Model: MO-307	Dealer stamp
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

Responsibilities

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

How to obtain warranty support

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be longer than 30 calendar days from the date of receiving the equipment in Vorago.

Exclusions

This warranty is not valid in the following cases:
a) When the product had been used in conditions other than normal.
b) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
c) When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product. To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.-Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.-Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

Returns

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2