

Instrucciones de instalación de los Filtros de Privacidad StarTech.com

Requisitos

Para consultar los últimos manuales, información sobre productos, especificaciones técnicas y declaraciones de conformidad, visite: www.startech.com/support

Instalación de un Filtro de Privacidad

Notas: No todos los métodos de instalación están disponibles para todos los Filtros de Privacidad.

Para instalaciones en las que se desea una retirada menos frecuente o si la pantalla está sin bisel, se recomienda utilizar las Tiras Adhesivas, o las Pestañas de Voltear.

Para instalaciones que requieran la retirada frecuente del Filtro de Privacidad o si la pantalla presenta bisels elevados, se recomienda utilizar las Lengüetas de Montaje.

Retire todas las películas protectoras del filtro de privacidad antes de la instalación.

Si el filtro de privacidad es reversible, elija el lado que mejor se adapte a la aplicación.

Método 1: Tiras Adhesivas

Nota: El lado adherido a la lámina de plástico transparente debe aplicarse a la pantalla de privacidad y el lado opuesto a la pantalla.

1. Limpie la **pantalla con el paño**.
2. Seleccione el lado del **Filtro de Privacidad** destinado a **Mirar hacia el Exterior**. Coloque el **filtro de privacidad** sobre una superficie limpia y plana con el lado seleccionado **hacia abajo**.
3. Retire, según sea necesario, las **Tiras Adhesivas** de la **Hoja Transparente** (Figura 1) y aplíquelas cuidadosamente a lo largo de los bordes **Superior, Inferior, Izquierdo y Derecho** del **Filtro de Privacidad**. Aplique una presión firme para fijarlas al Filtro de Privacidad. (Figura 2).




Figura 1




Figura 2

4. Retire con cuidado el soporte protector (plástico azul) de las tiras adhesivas. (Figura 3)
5. Fije el **filtro de privacidad** a la **pantalla**, empezando **por la parte inferior** y hacia la parte superior. **Arriba. El lado adhesivo debe mirar hacia la pantalla.** (Figura 4)




Figura 3




Figura 4

6. Aplique **una suave presión** en los lugares donde se instalaron **las tiras adhesivas**.

7. Limpie las huellas dactilares del **filtro de privacidad** con el **pañó de limpieza**.

Método 2: Pestañas de montaje

1. Limpie la **pantalla y los bisels** con el **pañó**.
2. Separe **las lengüetas de montaje**. (Figura 5)
3. Retire el **respaldo protector** de **las lengüetas de montaje**. (Figura 6)




Ilustración 5




Figura 6

4. Instale **una pestaña de montaje corta** y **una larga** en el **bisel izquierdo**.
5. Repita el **paso 4** para el **bisel derecho**.
6. Instale **una pestaña de montaje corta** en el **bisel inferior** (Figura 7).
7. Deslice el **filtro de privacidad** entre **las lengüetas de montaje** y la **pantalla**. (Figura 8)




Gráfico 7




Figura 8

Nota: Dependiendo del tamaño de la pantalla, es posible que sea necesario instalar más pestañas de montaje en el soporte laterales o inferiores.

8. Limpie las huellas dactilares del **Filtro de Privacidad** con el **Paño de Limpieza**.

Método 3: Pestañas Adhesivas Abatibles o Volteables

1. Limpie la **Pantalla** y los **Bisels** con el **Paño**.
2. Retire con cuidado el **Revestimiento Protector del Lado Corto** de **las Lengüetas Adhesivas Abatibles o Pestañas Abatibles**. (Figura 9)
3. Alinee cuidadosamente y espacie uniformemente **las Lengüetas Adhesivas Volteables** o **las Lengüetas Volteables** alrededor de las esquinas del **Borde Superior** del **Filtro de Privacidad**. Aplique **una presión firme** para fijarlas **al lado de la pantalla** del **Filtro de Privacidad**. (Figura 10)




Figura 9




Figura 10

4. Retire con cuidado el **soporte protector** del **lado largo del adhesivo abatible** o **Pestañas abatibles**. (Figura 11)




Figura 11

- 5.a **Instalación abatible:** Centre el **Filtro de Privacidad** contra la **Pantalla**, asegurándose que el área activa de la **Pantalla** esté cubierta y que las **Lengüetas Adhesivas** estén alineadas y rectas a lo largo del **Bisel Superior**. Aplique **una presión firme** para fijarlas al **bisel superior** (Figura 12).





Gráfico 12



- 5.b **Instalación invertida:** Centre el **Filtro de Privacidad** contra la **Pantalla**, asegurándose de cubrir toda la **Pantalla**. Doble las **pestañas adhesivas** sobre el **borde superior** asegurándose de que estén rectas. Aplique **una presión firme** para fijarlas a la **tapa**. (Figura 13)





Gráfico 13



6. (Opcional) Retire con cuidado la lámina **protectora** de la **Lengüeta Adhesiva**. Alinee cuidadosamente la **pestaña adhesiva** a lo largo del **borde inferior izquierdo o derecho** del **Filtro de Privacidad**. Aplique **una suave presión** para fijarla al **Filtro de Privacidad**. (Figura 14)




Figura 14

7. (Opcional) Utilice la **Lengüeta de Elevación** para **voltear hacia arriba o hacia abajo** el **Filtro de Privacidad**, dependiendo de las **Lengüetas Adhesivas** instaladas. (Figura 15)





Figura 15



Nota: Confirme que las lengüetas adhesivas estén perfectamente alineadas entre sí para evitar que el filtro de privacidad quede torcido, lo que permite una rotación perfecta cuando se voltea.